



GUIDE














B

GUID


PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
Click "Connect" button to begin...


10000
连接
Click "Connect" button to begin...
读取
写入
读取
写入


PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
172.160.9.2
10000
连接
扫描
断开
Click "Connect" button to begin... 2026/03/17 14:34:43.397
Connecting, wait up to 10 seconds
2026-03-17 14:34:43.400 Connecting, wait up to 10 seconds
参数
74-90-50-00-08-6A
读取
写入
74-90-50-00-08-6B
读取
写入
192.168.0.4
读取
写入
SN000001
读取
写入


PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
172.160.9.2
10000
连接
扫描
断开
Click "Connect" button to begin... 2026/03/17 14:34:43.397
Connecting, wait up to 10 seconds
2026-03-17 14:34:43.400 Connecting, wait up to 10 seconds
参数
74-90-50-00-08-6A
读取
写入
74-90-50-00-08-6B
读取
写入
192.168.0.4
读取
写入
SN000001
读取
写入

GDHF-PN04-DOC-UM-REV1.00
2026.03